

oex
GAME

 **GAMEPAD LEGEND** GD•200

MANUAL DO USUÁRIO

ESPECIFICAÇÕES

- Conexão Bluetooth
- Frequência: 2.4Ghz
- Controle sem fio para Android e PC
- Acabamento emborrachado
- Bateria de lítio recarregável via USB
- Com Smart Vibration e função TURBO
- Botões Home, A, B, X e Y com iluminação
- Suporte acoplado ao gamepad com ajuste de posição e altura, suportando smartphones de até 6.2"
- Com quatro botões funcionais: L1, L2, R1 e R2
- Compatível com Android e Windows 7 / 8 e 10

Verifique apps e jogos compatíveis

CONHECENDO O GAMEPAD



INTRUÇÕES GERAIS E USO

Ligando e desligando o dispositivo

- Para ligar o Gamepad Legend, pressione os botões MODE e HOME por aproximadamente 3 segundos.
- Para desligar, aperte e segure o botão HOME por 5 segundos. Se não estiver em nenhuma atividade por 5 minutos, o Gamepad Legend desliga automaticamente.

Pareando o dispositivo

- Aperte e segure os botões X e HOME por 2 segundos e os solte. As quatro luzes de LED vão piscar rapidamente. Abra a lista de dispositivos Bluetooth disponíveis no seu Android, procure pelo GD200 e o selecione para fazer o pareamento.
- O LED ficará aceso quando o Bluetooth estiver conectado, este é o game mode. Pressione o botão START para poder mapear as funções dos botões e ajuste de acordo com as suas necessidades para o game escolhido.

Recarregando o dispositivo

- Você pode recarregar a bateria do Gamepad Legend via micro USB, numa conexão de 5V e saída de 1A. O tempo de recarga é de aproximadamente 2 horas.
- Depois que o Bluetooth for conectado com sucesso, caso os LEDs comecem a piscar, significa que a bateria precisa ser recarregada.
- Enquanto estiver recarregando, os quatro LEDs centrais do Gamepad vão piscar devagar. Quando se apagarem, é sinal de que a bateria está totalmente carregada. Não utilize o Gamepad enquanto estiver recarregando.

IMPORTANTE

- Não exponha seu Gamepad Legend a altas temperaturas ou ambientes molhados.
- Limpe-o com um pano seco e macio.
- Não desmonte seu Gamepad Legend, nem troque suas peças.
- Utilize os acessórios que o acompanham para garantir uma melhor experiência de uso.



0800-8870-505
sac@orangeexperience.com.br



oexgameoficial