



# TECLADO PRISMATIC TC-205

*MANUAL DO USUÁRIO*

## *CARACTERÍSTICAS GERAIS*

- Padrão ABNT2
- Backlight com efeitos de cores em 9 programações  
(6 cores, sólidas, com efeitos de transição personalizáveis ou mudança de cor e intensidade do LED conforme som ambiente)
- Chassi em aço escovado
- Conexão USB
- Multimídia
- Dimensões: 45,5 x 15,5 x 4,5cm
- Comprimento do cabo: 1,8m
- Peso: 800g

## *GAME MODE E CUSTOMIZAÇÃO DAS TECLAS*

FN+F1 Player multimídia

FN+F2 Voz (-)

FN+F3 Voz (+)

FN+F4 Mudo

FN+F5 Stop

FN+F6 Anterior

FN+F7 Pause/Play

FN+F8 Próximo

FN+F9 E-mail

FN+F10 Homepage

FN+F11 Meu computador

FN+F12 Calculadora

## *TECLAS ANTIGHOSTING*

Pressione estas 19 teclas ao mesmo tempo sem conflito:

“Q”, “A”, “Z”, “W”, “S”, “X”, “E”, “D”, “C”, “B”, “Space”, “↑ (UP)”, “↓ (Down)”, “←(Left)”, “→(Right)”, “Tab”, “Alt-L/V”, “Ctrl-L/F”, “Shift-L”

## *PROGRAMAÇÃO DO BACKLIGHT*

### ***Modo padrão: FN + TECLA***

*FN+1* Fluindo

*FN+2* Ciclo do espectro

*FN+3* Respiração

*FN+4* Ponytail

*FN+5* Cor sólida: Pressione Fn + 5 para trocar a cor

*FN+6* Convergente-Divergente

*FN+7* Personalize o backlight em 6 tipos: pressione FN + 7 duas vezes, uma luz de fundo branca irá piscar duas vezes. Depois vai para o modo personalizado, pressione FN + ↑ (Cima) ou ↓ (Baixo) para escolher a cor do modo atual e FN + ← (Esquerda) ou → (Direita) para escolher o tipo.

*FN+8* Reativo em área

*FN+9* Efeito de LED que reage ao som ambiente: o brilho da luz é alterado de acordo com o nível de som. Quando pressionar o comando, o LED ficará vermelho pela primeira vez e as cores seguintes mudam automaticamente, em um ciclo colorido.

## *PROGRAMAÇÕES*

**Controle do brilho da luz de fundo:** FN + PGUP para aumentar o brilho, FN + PGDN para diminuir o brilho. São ajustáveis em 4 níveis; o padrão é o mais brilhante.

**Controle de Respiração e velocidade do Ciclo:** Ajuste através das combinações FN + “-” / FN + “=”. A redução da velocidade se dá pela combinação FN + “-” e o aumento pela combinação FN+ “=”. São 4 níveis ajustáveis, sendo o primeiro, o mais rápido.

**Bloqueio:** Combine FN+WIN-L para bloquear a tecla do Windows. Pressione FN+WIN-L para o bloqueio da tecla do windows e os aplicativos ao mesmo tempo. Quando a tecla estiver bloqueada, acenderá o indicativo.



**0800-8870-505**  
**sac@orangeexperience.com.br**



**oexgameoficial**