

**oex**  
**GAME**

# **TECLADO BLADE**

## **TC•203**

*MANUAL DO USUÁRIO*

## *ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS*

- Teclado com função macro e backlight
- 18 grupos de funções macro graváveis
- 26 teclas anti-ghosting
- LED com 3 cores e 4 status
- Seis teclas multimídia
- Dez teclas com função macro
- Total de teclas: 104
- Compatível com Windows XP e versões posteriores
- Conexão USB

## CONHECENDO AS TECLAS



## TECLAS ANTI-GHOSTING

*“Q”, “A”, “Z”, “W”,*

*“S”, “X”, “E”, “D”,*

*“C”, “R”, “F”, “V”,*

*“T”, “G”, “B”, “M”,*

*Setas: “(Acima)”, “(Abaixo)”, “(Esquerda)”, “(Direita)”,*

*“Space”, “Tab”, “Ctrl-L”, “Shift-L”, “Alt-L”, “Capslock”*

## GRAVAÇÃO DA MACRO

### Gravando a função da tecla **G1** no Modelo 1 (M1)

1. Aperte a tecla *M1* e *MR*. Os 4 indicadores LED vão piscar vagarosamente.
2. Aperte a tecla *G1* e o indicador LED piscará rápido.
3. Você pode iniciar o registro da Macro, pressionando quantas teclas quiser.

**Atenção:** a capacidade máxima de gravação é de 30 bytes e o tempo limite é de 30s. Se você exceder a capacidade ou o tempo, a gravação acabará automaticamente.

4. Aperte a tecla *MR* para salvar a gravação. O indicador LED voltará ao estado normal. Você pode refazer todos os passos caso a gravação falhe.

## *GRAVAÇÃO DA MACRO*

### **Sobre as programações de G2 à G6 no Modelo 1 (M1):**

apenas mude a tecla G1 para G2/G3/G4/G5/G6 como no segundo passo.

### **Sobre as programações de G1 à G6 terem mais funções:**

faça diferentes gravações nos modelos, mudando a tecla M1 para M2/M3 como no primeiro passo.



**0800-8870-505**

**[sac@orangeexperience.com.br](mailto:sac@orangeexperience.com.br)**