

**oex**  
**GAME**

**GAME CHAIR GC•300**

*MANUAL DO USUÁRIO*
















## CARACTERÍSTICAS

- Produzida em couro PU mesclado com tecido
- Apoio de braço acolchoado
- Tipo de mecanismo: padrão borboleta
- Cilindro Padrão: Classe 2
- Elevação de gás com altura ajustável
- Costas reclináveis em 150°
- Apoio retrátil para os pés com descanso acolchoado
- Almofada nas costas em cinta elástica com ajuste de posicionamento
- Pés em aço
- Peso máximo recomendado: 180kg

### *Dimensões*

- Largura x altura das costas: 53 x 75 cm
- Largura x profundidade do assento: 55 x 50 cm
- Distância entre os braços: 69cm
- Altura do pé: 41-51cm
- Peso da cadeira: 20kg

# COMPONENTES

A*1 	H*1 
B*1 	I*8  6*25
C*1L*1R 	J*4  8*45
D*1 	K*2  6*14
E*1 	L*4 
F*1 	M*1 
G*5 	N*1 
	W*1 

Estes são os componentes necessários para montar a sua Game Chair (CG300). Confira na embalagem os pacotes nomeados com as respectivas letras:

A - Encosto

B - Assento

C - 2 apoios de braço

D - Mecanismo de ajuste

E - Cilindro de gás

F - Base

G - Rodinhas

H - Apoio para os pés

I/J/K - Parafusos

L - Acabamento


M - Suporte

N - Acabamento

W - Chave Allen


# MONTAGEM

1




Coloque o mecanismo de ajuste (D) na base do assento (B) utilizando os parafusos (I).

2




Encaixe o encosto (A) no assento (B) utilizando o suporte (M) com os parafusos (K).

3




Fixe o encosto (A) com o parafuso.

4




Parafuse os braços da cadeira (C) com os parafusos (J) e use o acabamento (L). Fixe o apoio para pés (H) com os parafusos (I).

5



Encaixe o cilindro (E) na base (F) e cubra com o acabamento (N). Encaixe as rodinhas (G).

6



Encaixe o assento com o encosto na base e reforçe os parafusos para garantir sua segurança. Pronto! Sua cadeira está montada.



**0800-8870-505**  
**sac@orangeexperience.com.br**



**oexgameoficial**