

**oex**  
**GAME**



**HEADSET FURIOUS HS-410**

*MANUAL DO USUÁRIO*

## DESTAQUES



*virtual  
surround*



*com case  
de proteção*



*conexão  
usb*



*led*



## CARACTERÍSTICAS

- Conexão USB
- Virtual Surround de 7.1 canais
- Haste com ajuste deslizante de aço inoxidável e revestimento interno acolchoado
- Fones extra acolchoados para maior conforto e isolamento acústico
- Microfone retrátil e flexível, com ajuste de posição
- Controle acoplado ao cabo com funções para áudio, volume, microfone e iluminação
- Diâmetro do fone: 50mm
- Sensibilidade: 99dB  $\pm$  3dB
- Impedância: 32 Ohm
- Resposta de frequência: 20Hz - 20kHz
- Potência: 20mW
- Acompanha case exclusivo com acabamento premium para armazenar e proteger o headset
- Comprimento do cabo: aprox. 2.2m
- Peso: 366g

## *INSTALAÇÃO DO SOFTWARE*

1. Utilize o CD ou baixe o software no link: **[orangeexperience.com.br/hs410](http://orangeexperience.com.br/hs410)**
2. Descompacte a pasta e execute o arquivo de setup.
3. Avance a instalação conforme as instruções da tela.
4. Quando a instalação for concluída com sucesso, feche o setup e conecte o Headset na sua máquina.

### **Importante:**

- Não deixe o Headset conectado ao computador durante a instalação.
- Alguns antivírus podem detectar erroneamente uma ameaça e não permitem que a instalação seja concluída com sucesso. Nesse caso, desabilite temporariamente o antivírus e instale o software.
- Alguns sistemas operacionais podem solicitar o plugin de segurança KB3033929. Caso você não o tenha instalado, faça a atualização antes de prosseguir.

## *CONFIGURAÇÕES GERAIS*

- Acesse o software pelo ícone que fica na barra de tarefas do seu computador ou no Menu Iniciar.
- Na barra de tarefas, clicando com o botão direito no ícone, você pode selecionar a linguagem e aparência do software. Essas alterações são feitas imediatamente e não necessitam que o computador seja reiniciado.
- Selecione a opção "Sair" para encerrar a execução do software.

### **TELA PRINCIPAL**

Em "Salvar", o usuário pode salvar as configurações atuais no disco rígido; em "Carregar", você pode abrir as configurações salvas anteriormente; em "Sobre" você encontra detalhes sobre o software.

### **STATUS DO DISPOSITIVO**

Na barra superior do software, aparecerá uma mensagem de status indicando se o Headset foi ou não detectado pelo computador e se está pronto para o uso.

### **EQUALIZADOR (EQ)**

Clique para tornar o equalizador habilitado ou não. Se o equalizador estiver habilitado pelo software, o botão da função fica desabilitado no Headset e vice-versa.

### **3D**

Clique para habilitar ou não o efeito sonoro 3D.

## **REINICIAR**

Clique para resetar o equalizador e restaurar as configurações de fábrica.

## **PERFIL (1 A 4)**

Clique para selecionar a configuração desejada. Ajuste os efeitos de som através das 5 bandas sonoras do equalizador (você pode ajustar movimentando a barra com o mouse). As frequências opcionais são: 60, 300, 1200, 3600 e 12000Hz.

## **EFEITO**

Configure entre nenhum ou 3 tipos de efeitos sonoros.

## **MICROFONE**

Com esta opção, você pode ajustar a posição adequada, sendo 100 o máximo. Clique em "Mudo" para bloquear a captação de áudio.

## **VIRTUAL 7.1**

Esta opção traz 8 speakers virtuais para ajuste de posição. Clique no speaker que deseja ajustar e o arraste para a posição que preferir. Clique em movimento horário ou anti-horário para testar o efeito do som no ambiente. Para restaurar as configurações de fábrica, clique em "Reiniciar".



0800-8870-505  
sac@orangeexperience.com.br



oexgameoficial